



INSTRUCTION ASSEMBLAGE

APPLICATIONS

H501 Y519
H503 Y508
H532 Y525
H009 Y020
H512 Y530
H500 Y531
H527
H502
B522
K517
K511
K504
K523
P528
S514
S505
S518
S534
Y507
Y508

1. Dévisser l'attache de fixation qui retient le tuyau en avant du silencieux arrière. Enlever ensuite le silencieux arrière pour le remplacer par le nouveau



2. nettoyer le tuyau avant pour enlever tout résidu avec un papier abrasif.



3. insérer le nouveau silencieux dans le tuyau avant du vtt, sans bague ni collet de retenue. Visser le support de fixation à la partie originale du Vtt



Notre Garantie ne s'applique pas si vous utilisez des chenilles sur votre véhicules ATV